



Tonda PF GMT Rattrapante
PF051

PARMIGIANI
FLEURIER



INDICAZIONI

1. Ora locale, minuti
2. Ora di casa




senso antiorario  senso orario

RICARICA

Il movimento del polso assicura la ricarica automatica dell'orologio. È importante ricordare che per ottenere una riserva di carica totale, l'orologio dovrà essere indossato per almeno dodici ore. Questo dato può variare in base al tipo di utente. Inoltre, se l'orologio è completamente scarico, occorrerà ruotare la corona una quindicina di volte per attivare correttamente il meccanismo prima di indossare l'orologio. Il numero di giri della corona necessario a ricaricare completamente un orologio varia in base ai calibri. La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento. Quando l'orologio è fermo, occorre ricaricarlo. A questo fine:

1. Ruotare la corona di qualche giro in senso orario per caricare l'orologio.


La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento.



senso antiorario  senso orario

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona di uno scatto.
2. Ruotare la corona in senso antiorario fino all'ora desiderata (girando le lancette in senso orario).
3. Riportare la corona nella posizione iniziale.



GMT RATTRAPANTE

Descrizione dei pulsanti

A. Pulsante di regolazione dell'ora locale

B. Pulsante di ritorno all'ora di casa

1. Premere il pulsante A per il numero di volte necessario ad indicare l'ora locale desiderata. Ad ogni pressione, la lancetta dell'ora locale si sposta di un'ora rispetto alla lancetta dell'ora di casa.
2. Premendo una volta il pulsante B, la lancetta dell'ora locale torna sulla lancetta dell'ora di casa.

Attenzione !

Non premere i pulsanti A e B contemporaneamente

PARMIGIANI.COM

