


Tonda PF automatic 36mm
PF310

PARMIGIANI
FLEURIER





1

Tonda PF automatic 36mm
PF770

3

显示

1. 小时、分钟





逆时针
○○○
顺时针

上弦

您的腕表在佩戴时会自动上弦。若要上满弦，腕表必须佩戴至少 12 小时。具体因使用者而有所不同。如果腕表已经彻底松弦，则必须转动表冠大约 15 圈；这将恰当启用机械装置。注意：若要为腕表上满弦，表冠需要转动的圈数因机芯不同而有所不同。可随时转动表冠为腕表上弦。如果腕表因动力不足而停走，必须为其重新上弦。对于该腕表：

1. 逆时针旋松表冠，直到表冠释放。
2. 顺时针转动表冠若干圈，可为腕表上弦。
3. 一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。

可随时转动表冠为腕表上弦。



逆时针
顺时针

设置时间

1. 将表冠拧松并向外拉出一个槽位。
2. 转动表冠，直至指针指向想要设定的时间。
3. 将表冠推回其初始位置，一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。

PARMIGIANI.COM 获取更多语言选择

