



Tonda GT
PF044

PARMIGIANI
FLEURIER



INDICAZIONI

1. Ore, minuti, contatore dei secondi
2. Data




sensu antiorario  sensu orario

RICARICA

Il movimento del polso assicura la ricarica automatica dell'orologio. È importante ricordare che per ottenere una riserva di carica totale, l'orologio dovrà essere indossato per almeno dodici ore. Questo dato può variare in base al tipo di utente. Inoltre, se l'orologio è completamente scarico, occorrerà ruotare la corona una quindicina di volte per attivare correttamente il meccanismo prima di indossare l'orologio. Il numero di giri della corona necessario a ricaricare completamente un orologio varia in base ai calibri. La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento. Quando l'orologio è fermo, occorre ricaricarlo. A questo fine:


1. Ruotare la corona di qualche giro in senso orario per caricare l'orologio. La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento.



senso antiorario   senso orario

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona di due scatti.
2. Ruotando la corona in senso antiorario, portare avanti le lancette finché il disco della data (datario) non scatta. È stata individuata la posizione "mezzanotte".
3. Ruotare la corona fino a qualche minuto oltre l'ora desiderata quindi tornare sull'ora da impostare.
4. Riportare la corona nella posizione iniziale.



sensu antiorario  sensu orario 

IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona di uno scatto.
2. Ruotando la corona in senso orario, far scorrere l'indicazione fino alla data desiderata.
3. Riportare la corona nella posizione iniziale.

Nota: non eseguire alcuna regolazione tra le 22:00 e l'1:00

PARMIGIANI.COM

