

Tonda PF Sport 计时码表
PF070

PARMIGIANI
FLEURIER




Tonda PF Sport 计时码表

PF070

显示

1. 小时、分钟、秒钟计时盘
2. 日期
3. 计时秒针
4. 30 分钟计时盘
5. 12 小时计时盘




逆时针
顺时针

上弦

您的腕表在佩戴时会自动上弦。但是有一点请注意：若要使腕表达到动力储备上限，腕表需佩戴至少 12 个小时。具体因使用者而有所不同。此外，如果腕表的动力储备已彻底耗尽，需要转动表冠大约 15 圈；以此恰当激活腕表的机械装置，然后方可佩戴腕表。请注意：若要为腕表上满弦，表冠需要转动的圈数因机芯不同而有所不同。可随时转动表冠为腕表上弦。如果腕表停走，则需要为其上弦。请执行以下操作：

1. 逆时针旋松表冠，直到表冠释放。
2. 顺时针转动表冠若干圈，可为腕表上弦。
3. 一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。


可随时转动表冠为腕表上弦。



逆时针
顺时针

设置时间

1. 拧松表冠并将其向外拉出两个槽位。
2. 逆时针转动表冠，指针向前移动，直到日期(日历)刻度盘跳转(经过午夜时)。
3. 转动表冠，直至指针指向想要设定的时间。
4. 将表冠推回其初始位置，一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。



逆时针
顺时针

Tonda PF Sport 计时码表

PF070

9

设置日期

1. 将表冠拧松并向外拉出一个槽位。
2. 顺时针转动表冠，直到显示所需要的日期。
3. 将表冠推回其初始位置，一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。

注意：请勿在晚间 22:00 至凌晨 01:00 点之间进行设置。



计时功能

按销描述

- A. 启动 / 停止按销
- B. 复位按销

1. 按下按销 A 启动计时。
2. 再次按下按销 A 停止计时。可视需要第三次按下按销 A 重新开始计时。
3. 当计时停止时，按下按钮 B 可使计时指针和计时盘复位归零。

注意：只有当计时功能停止时，才可进行彻底复位归零操作。

PARMIGIANI.COM 获取更多语言选择

