


Tonda PF Minute Rattrapante
PF052

PARMIGIANI
FLEURIER




Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

المؤشرات

1. الساعات، الدقائق
2. تقسيم الدقائق



في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

Tonda PF Minute Rattrapante


PF052

الماء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عند ارتدائها على معصمك. من المهم التأكيد على أنه للحصول على احتياطي الطاقة الكامل، يجب ارتداء الساعة على المعصم لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة. قد يختلف هذا الرقم وفقاً لنوع المستخدم. علاوة على ذلك، في حالة استهلاك مخزون طاقة الساعة بالكامل، سوف تحتاج إلى إدارة تاج الضبط حوالي خمسة عشر دورة، حيث يؤدي ذلك إلى تنشيط الآلية بشكل صحيح قبل ارتداء الساعة. لاحظ أن عدد دورات تاج الضبط اللازمة لضمان ملء الساعة تماماً يختلف حسب الكالiber. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. إذا توقفت الساعة، سوف تحتاج إلى ملئها. وللقيام بذلك:

1. أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة.

يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.




في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

ضبط الوقت

1. اسحب تاج الضبط للخارج بمقدار درجة واحدة.
2. أدر تاج الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى الوقت المرغوب (تدوير العقارب في اتجاه حركة عقارب الساعة).
3. اضغط تاج الضبط لإرجاعه إلى وضعه الأصلي.



في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

Tonda PF Minute Rattrapante


PF052

تقسيم الدقائق

شرح القطع الانضغاطية

- A. انضغاطي لضبط إعداد تقسيم الدقائق على قفzات كل منها 5 دقائق
- B. انضغاطي لضبط إعداد تقسيم الدقائق على قفzات كل منها 1 دقيقة
- C. انضغاطي، للعودة إلى أسفل عقرب الدقائق

1. اضغط على الزر الانضغاطي A عدة مرات حسب الضرورة للتحرك إلى الأمام إلى الموضع المرغوب فيه، حيث تنقل كل ضغطة عقرب تقسيم الدقائق 5 دقائق من عقرب الدقائق.
2. لضبط الإعداد بشكل دقيق، اضغط على الزر الانضغاطي B عدة مرات حسب الضرورة للتحرك إلى الأمام إلى الموضع المستهدف، حيث تنقل كل ضغطة عقرب تقسيم الدقائق 1 دقيقة من عقرب الدقائق.
3. إذا لم يتم الضغط على أي زر انضغاطي، يظل عقرب تقسيم الدقائق في موضعه.
4. يؤدي الضغط على الزر الانضغاطي C إلى إعادة عقرب تقسيم الدقائق إلى أسفل عقرب الدقائق.



في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

عند استخدام وظيفة تقسيم الدقائق، بمجرد الضغط على الزر الانضغاطي A أو B، سوف ينفصل عقرب تقسيم الدقائق عن عقرب الدقائق ويبيقى ثابتاً. إذا قمت بضبط الوقت عندما يكون عقرب تقسيم الدقائق مفعلاً، فسيبقى في موضعه المضبوط ولن ينتقل سوى عقارب الساعات والدقائق التقليدية.

ملاحظة!
لا تضغط أبداً على الأزرار الانضغاطية في وقت واحد.

PARMIGIANI.COM

